GLACIER BAY

Handheld and Fixed Head Combo Kit

Installation Instructions/Warranty Information

1000 042 385

Caution: Protect finish from wrench marks by covering with cloth or tape.

1. Remove old shower-head with wrench. Clean threads of shower arm.



2. Apply 2 revolutions of thread tape to threads of shower arm. Make sure the tape is applied tightly in a clockwise direction.



3. With washer positioned in diverter bracket, hand tighten diverter bracket to shower arm. Position diverter bracket as shown in picture and cover nut with cloth or tape. Then wrench tighten 1/4 turn. Do not over tighten.



4. With washer positioned in showerhead, hand tighten showerhead to diverter bracket.

5. Place washer into one of the hose nuts and hand tighten to diverter bracket.



6. Put washer into nut on other end of hose and hand tighten to handheld shower.



7. Place handheld shower into bracket by slipping the hose through the bracket opening and seating the shower into the bracket. If the bracket does not maintain its position when the handheld is placed into it, reposition bracket and wrench tighten another 1/4 turn.



8. To adjust position of the handheld shower, push the handheld shower back or pull it forward while you hold the diverter bracket.



NOTE:
To change the spray settings, position hand over face of showerhead and rotate while pressing thumb against tab.

9. To change the flow of water from the showerhead to the hand shower, or to have them work simultaneously, turn the dial on the side of the diverter valve until you reach your desired spray setting.

Limited Lifetime Warranty
This Glacier Bay® product is warranted to be free from defects in material and workmanship for limited lifetime. The Waxman Consumer Group will replace FREE OF CHARGE, under the warranty conditions, the entire unit or any part (at our option) which proves defective under normal installation, use and service. This warranty is limited to defective parts as stated. Additional labor charges and/or damage incurred in installation, repair, or replacement, as well as incidental and consequential damages, therewith are excluded. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. Any damage to this product as a result of misuse, abuse, neglect, accident, improper installation, or any use violating instructions furnished by us WILL VOID THIS WARRANTY. Problems associated with hardwater buildup and/or water supply sediment are not covered under this warranty.
To obtain warranty service, send product to: The Waxman Consumer Group, 24455 Aurora Road, Bedford Heights, Ohio 44146

Model Number: 8474700H

For additional assistance
or service call 1-800-531-3342

MADE IN CHINA

Distributed for
Home Depot U.S.A., Inc.
2455 Paces Ferry Rd., N.W.
Atlanta, GA 30339

Meets ASME A112.18.1M Requirements
2.5 gpm (9.6 L/min) Max

GLACIER BAY

Kit Combinado de Cabezal de Ducha Manual y Fijo

Instrucciones de Instalación/Información de la Garantía

1000 042 385

Precaución: Protege el acabado contra las marcas de la llave cubriéndolo con paño o cinta.

1. Quita el cabezal de ducha anterior con una llave. Limpia las roscas del brazo.

2. Aplica 2 vueltas de cinta para rosca en las roscas del brazo de la ducha. Asegúrate que la cinta queda bien apretada al envolverla en el sentido de las manecillas del reloj.



3. Con la arandela en el soporte del desviador, ajusta este ultimo con la mana al brazo de la ducha. Coloca el soporte del desviador como se muestra en la foto y cubre la tuerca con paño o cinta. Enseguida aprieta con la llave dando 1/4 de vuelta. No aprietes demasiado.



4. Con la arandela colocada en el cabezal de la ducha, ajustalo con la mana al soporte del desviador.

5. Coloca la arandela en una de las tuercas de la manguera y ajéstala con la mana al soporte del desviador.



6. Coloca la arandela gruesa en el otro extremo de la manguera y ajustala con a mana a la ducha.



7. Coloca la ducha manual en el soporte de montaje deslizando la manguera a través de la abertura y poniendo la ducha en el soporte. Si el soporte no mantiene su posición al ponerse el cabezal manual, coloca bien el soporte y aprieta con la llave dando otro 1/4 de vuelta.



8. Para ajustar la posición de la ducha manual, saca o mete el cabezal al sostener el soporte del desviador.



NOTA:
Para cambiar las configuraciones de rociado, colocar la mana sobre el frente del cabezal de la ducha y girarlo presionando con el pulgar la pestaña.

9. Para cambiar el flujo de agua de la alcachofa de ducha a la ducha de mano, o para hacer que trabajen de forma simultánea, girar el dial en el lado de la válvula de desvío hasta que llegar a la configuración de pulverización deseada.

Garantía Limitada de Por Vida
Garantizamos que este producto Glacier Bay® no presentará ningún defecto de material ni fabricación durante su vida útil limitada. The Waxman Consumer Group reemplazará, GRATIS, bajo las condiciones de esta garantía, la unidad completa o cualquier pieza (a nuestra discreción) que se compruebe esté defectuosa bajo condiciones normales de instalación, uso y servicio. La presente garantía se limita a las piezas defectuosas según lo especificado. Quedan excluidos los cargos adicionales por mano de obra y/o daños incurridos en la instalación, reparación o reemplazo, así como también daños inciden¬tales o consecuentes derivados. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o secundarios, por lo que las limitaciones o exclusiones anteriores podrían no aplicarse en su caso. Todo daño provocado a este producto como resultado de un uso indebido, abuso, negligencia, accidente, instalación inapropiada o cualquier otro uso que viole las instrucciones proporcionadas ANULARÁ LA PRESENTE GARANTÍA. Los problemas relacionados con la acumulación de residuos por el agua dura y/o sedimentos del suministro de agua no se encuentran cubiertos por esta garantía. Para obtener los servicios de esta garantía, envíe su producto a: The Waxman Consumer Group, 24455 Aurora Road, Bedford Heights, Ohio 44146

Número de modelo: 8474700H

Para solicitar servicio
o ayuda adicional llama al 1-800-531-3342

HECHO EN CHINA

Distribuido por
Home Depot U.S A, Inc.
2455 Paces Ferry Rd.,
N.W. Atlanta, GA 30339

Cumple con los requisitos de la norma
ASME A112.18.1M 2.5 gpm (9.6 L/min) Máx